



株式会社 アクセス

2007年 7月 6日 第1版

目 次

- 1. 初期設定(使用前の準備)
- 2. 充填データの入力
 - 2.1 充填データの入力
 - 2.2 容器番号重複
- 3. ハンディからホストへ送信 (F3)
 - 3.1 送信手順
 - 3.1 データの削除(F5)
- 4. 初期設定の項目
 - 4.1 販売店コードの入力(F4)
 - 4. 2 読み取りバーコードの種別指定(F6)
 - 4.3 担当者コードの入力(F7)
- 5. 補足説明 (ホストでの処理)
 - 5.1 販売店が??で入力されたときは、
 - 5.2 充填量は、次のように計算する
- 6. 日付の設定

各部の説明



1. 初期設定(使用前の準備)

はじめて使用するとき、プログラムを入れ替えたときなどには、以下の設定が必 要です。

(1) 容器ラベルのバーコード情報の登録

容器ラベルのバーコードの種類、開始桁位置、桁数を設定します。 設定方法は4.2章を参照してください。

(2) 販売店コードの登録

登録方法は4.1章を参照してください。

(3) 担当者コードの登録

登録方法は4.3章を参照してください。

2. 充填データの入力

2.1 充填データの入力

ハンディの電源を入れます。





これを「初期画面」といいます。

下記の項目か表示されます。

- 1) 現在の年月日
- 2) プログラムのバージョン
- 3) 営業所コード
- 4) 担当者コード
- 5) 現在までに充填入力した容器の本数

表示を確認して[ENT]を押すと、次の画面 に進みます。

	日付が正しくないときは、6章を参照して訂正 してください。 「初期画面」では、次のファンクションキーを 使用できます。 F3:ハンディからホストヘデータ送信 F4:販売店コードの入力 F5:充填データの削除 F6:容器ラベルのバーコード情報設定 F7:担当者コードの入力
容器番号? 0003404	[M1] キーを押してバーコード(容器ラベ ル)を読みとります。 ラベルがなければ、キー入力もできます。 容器番号が表示されます。 指定した容器番号が既に登録されている場合に ついては、2.2章を参照してください。
0003404 残量(Kg)? 2.05	容器番号が表示されますので、確認後残量 (Kg)を入力します。 容器番号が誤っている場合は、[F8]を押 します。 訂正する場合は、[F8]を押すと残量入力画 面に戻ります。
容器番号=0003404 残量(Kg)=002.05 OK? YES=ENT / N0=F8	充填入力の確認画面です。 入力した内容に誤りがなければ、 [ENT] を押します。 訂正する場合は、 [F8]を押すと残量入力 画面に戻ります。
データ書込中	[ENT](=YES)を押すと、左記のよ うなメッセージが表示された後、次のバーコ ードの入力に戻ります。



2.2 容器番号の重複

容器番号重複!
容器番号=5000010
残量 =002.00
1:残量訂正 9:削除

指定した容器番号が既に登録されている場合 は、左の画面が表示されます。 2行目に既に登録されている容器番号と残量 が表示されます。確認して次の処理を選択し て下さい。

1)残量訂正

[1] [ENT] と入力すると、残量入 力画面に進みます。 残量を誤って登録してしまったときに使 用します。

2) 削除

[9] [ENT] と入力すると、表示されているデータを削除します。 容器番号を誤って登録してしまったときに使用します。 3. ハンディからホストへ送信 (F3)

3.1 送信手順

○ ハンディの電源を入れ通信ボックスに正しく乗せます。

○ ホストの受信プログラムを起動します。これは、先に起動しておきます。



3.2 データの削除(F5)

充填データをホストに送信した後に、削除します。

もし、未送信データがあれば、その旨表示されます。



「初期画面」で「F5]を押します。

未送信データあり 削除しますか? YES=ENT / NO=F8 未送信データがあるときは、1行目に「未送 信データあり」が表示されます。

[F8]を押すと「初期画面」に戻ります。

9→5→1 で削除します 9 5 1 [ENT] と入力すると、削除を開 始します。

[F8]を押すと、削除を実行せずに 「初期画面」に戻ります。

削除中...

削除完了

削除が完了しました。 [ENT]を押すと、「初期画面」に戻りま す。

4. 初期設定の項目

4.1 販売店コードの入力

これから処理する販売店コード(2桁の数字)を入力します。容器が販売店ご とになっていないならば、99を指定します。99は、画面上では??として 表示されます。これは、販売店が不定であることを示します。

充填入力	V070706
'07/07/17 販売店:?? 担 当:0009	10 本充填

「初期画面」で「F4]を押します。

販売店コード?	販売店コードが既に登録されていれば表示さ れます
败 元 百 二 下 :	40より。 販売店コードを2桁以内で入力し、
	[ENT] を押します。

販売店を不定(99)としたときは、配送管理 との連携によりどの得意先から引き上げたか判 断し、その得意先の先頭2文字を販売店コード として処理します。

4.2 読み取りバーコードの種別指定(F6)

容器ラベルのバーコード種別と読み込み開始桁、読み取りデータ長を指定しま す。2種類まで指定できます。 1度入力すれば、変更がない限り実行する必要はありません。



「初期

画面」で「F6]を

押します。



容器ラベルのバーコード情報は下記のように 指定します。

- Χ, ΥΥ, ΖΖ
- X :バーコード種類
 1:CODE39
 2:NW7
 YY:読込開始桁
 ZZ:容器番号桁数
- [注]現在は、CODE39とNW7だけがサポートされています。NW7を 使用するときは、コードの前後にaが記録されていますので、必ず2桁 目から使用するようにして下さい。

4.3 担当者コードの入力

1度入力すれば、変更がない限り実行する必要はありません。

充填入力	V070706	「初期画面」で[F7]を押します。
'07/07/17 販売店:23 担 当:0009	10 本充填	
 担当者コード? 0001		担当者コードが既に登録されていれば表示さ れます。 担当者コードを4桁以内で入力し、 [ENT]を押します。

5. 補足説明 (ホストでの処理)

5.1 販売店が??で入力されたときは

- ① 容器Noで、容器マスターを参照する。 容器マスターには、現在取り付けされている得意先コードが記録されている。
- ② 容器マスターに記録されている得意先コードで、販売店を特定する。 得意先コードの先頭2文字が販売店コードになる。
- として、販売店コードを決定する。

5.2 充填量は、次のように計算する

充填量 = 容器容量 - 残量

容器容量 = 容器マスターより ... 容器マスターに必須の項目
 残量 = ハンディより

6. 日付の設定

SYSTEM MENU	
1:EXEC PROGRAM	
2:DOWNLOAD	
3:UPLODE	
4:SET SYSTEM	
5:TEST	
6:VERSION	

電源オフの状態で、[SF]と[1]を押し ながら[PW]を押すと、左の画面が表示さ れます。

[4] [ENT] と押します。

[3] [ENT] と押します。

SET SYSTEM
1:EXECUTE PROGURAM
2:DISPLAY
3:DATE/TIME
4:BARCODE
5:COMMUNICATION
6:KEY 7:RESUME
8:DEFRAG

01/11/09 17:15

YY/MM/DD hh:mm

現在設定されている日付と時間が表示されま す。 修正する場合は、その下に日付と時間を指定 して[ENT]を押します。

YY:西暦の下2桁 hh:時間 MM:月 mm:分 DD:日

SET DATE/TIME

01/12/24 10:15

/ / :

0112241015 [ENT] と入力する と、左の画面が表示されます。 日付と時間が正しければ、電源をオフしま す。