



BT-500

株式会社 アクセス

2007年03月26日

--- はじめに ---

本書は、集合住宅等の、「冷温水」「熱媒水」メータの検針業務を行うハンディタ ーミナルの操作説明書です。顧客のマスターデータなどを管理するホストコンピュー タとペアで動作し、このハンディ単体では使用できません。

通常の住戸には、「冷温水」「熱媒水」の2つのメータがあり、それぞれに、15 桁のバーコード(CODE39)が貼り付けられています。バーコードは、メータの 番号を示すものであり、顧客番号とは異なります。このハンディでは、読んだバーコ ードで顧客をサーチし、顧客名、前回指針などを表示して、今回の検針業務を行いま す。一戸に2つまでのメータが管理できます。

ハンディに前回データを登録しないで、検針を行うことはできません。

UPDATE:

- 2007.02.23 メニューから「検針済み一覧」を削除
- 2007.03.26 顧客コードでの検索追加
 - 未検針一覧仕様変更

- (株)アクセス 電話 045-320-1617 FAX 045-320-1618 メール access@acclpg.co.jp
 - HP http://www.acclpg.co.jp

目 次

- 1. 初期画面
- 2. 検針
- 3. 受信 (ホスト→ハンディ)
- 4. 送信 (ハンディ→ホスト)
- 5. 未検針一覧
- 6. 担当者コード登録・変更
- 7. 日付・時刻の変更
- 8. バックライト
- 9. バイブレーション
- 10. 操作上の注意事項







1. 初期画面

[PW](ハンディ右下のオレンジのボタン)を押すと、「初期画面」が表示されま す。



「初期画面」には下記の情報が表示されていま

- 1) バージョン
- 2) 現在の日付/時刻
- 3) 担当者コード
- 4) 検針済み件数
- 全てのメーターが検針済みの顧客数
- 5) 顧客件数

この画面で表示されている日付が検針日となりますので、必ず確認して下さい。 ここで[ENT]を押すと、検針入力が始まります。

ここで[L]キーを押すと下図の「機能一覧」が表示され、下記の機能が選択で きます。

	機	能一覧
1.	受信	$(PC \rightarrow HT)$
2.		
3.	送信	$(HT \rightarrow PC)$
4.		
5.	未検針	針一覧

- 1. 受信 (PC→HT)
- 3. 送信 (HT→PC)
- 5. 未検針一覧

機_能_一_覧
 6. 担当者登録・変更
7.日付/時刻の変更
0
9. $\neg \neg \neg$
0. // / / / / / / / / / / / / / / / / /

6. 担当者の登録/変更 7. 日付/時刻の変更 9、バックライト 0. バイブレーション

上下矢印キーで移動し、目的の項目が反転表示されたら、[ENT]を押すと 目的の機能が実行できます。 [C]キーを押すと「初期メニュー」へ戻ります。

2. 検 針



メーター番号の代わりに顧客コードを入力する事もできます。 顧客コードを入力すると

メーター番号入力	指定の顧客コードが登録されていれば
	左図の様に顧客名、メータ種類が表示
メーター番号	されます。
99999999]	上下矢印キーでメーターを選択し[ENT]キー
<u>N N N </u> N N N N N N N N	を押すと「得意先情報確認」が表示されます
冷温水	
熱媒水	[C]キーを長押しすると、メーター番号の
	入力に戻ります。

また、[F1]キーを押すと、現在検針中のフロアの未検針一覧を 表示する事ができます。表示イメージについては「5.未検針一覧」 を参照して下さい。

得意先確認
XXXXXXXXXX-99999
N N N N N N N N N N N
N N N N N N N N N N N N
XXX
確認?(はい/いいえ)

右図の様に、 メーター番号 顧客名、メーター種別(冷温水、熱媒水) が表示されます。

「はい」が反転表示されている状態で [ENT]を押すと、指針入力へ進みます。 矢印キーで「はい」を反転させ[ENT]を 押すと、「メーター番号入力」へ戻ります。

99	ХХ
999999999	99
999999999	. 99
	99 999999999 999999999

今回指針を入力し、[ENT]を押すと 使用量が表示されます

XXはメーター種別

使用量確 XXXXXXXXXXX-	認・変更 -99	XX
今回指針	999999999	. 99
前回指針	999999999	. 99
使用量	9999999999	. 99

使用量を確認して[ENT]を押すと、検針終了 で、次の「メーター番号入力」へ進みます。 ピリオドを押すと、使用量を訂正できます。 [C]キーを長押しすると、「指針入力」へ戻り ます。

- 3. 受信 (ホスト→ハンディ)
 - ハンディの電源を入れ通信ボックスに正しく乗せます。
 - ホストの送信プログラムを起動します。



「初期画面」で[L]キーを押すと、 「機能一覧」が表示されます。



上下矢印キーで移動し、「1. 受信」が 反転表示されたら、[ENT]を押します。

[C]キーを押すと、「初期画面」に戻ります。



受信の確認メッセージが表示されます。 このまま[ENT]を押すと、「機能一覧」 に戻ります。 矢印キーで「はい」を選択し(はい) [ENT]を押すと受信を開始します。



未送信データがある場合は、右図のメッセージ が表示されます。 [ENT]を押すと「機能一覧」に戻ります。

未送信のデータを送信してから、再度受信して 下さい。

受	信(ホスト	->ハンテ	~1)	

受信中に[C]キーを押すと、受信を中断します

	受信(ホストー>ハンディ)	
ΙΓ		
	受信完了	
	確認	

受信が終了すると、右図のメッセージが 表示されます。 [ENT]を押すと「機能一覧」に戻ります。

- 4. 送信 (ハンディ→ホスト)
 - ハンディの電源を入れ通信ボックスに正しく乗せます。
 - ホストの受信プログラムを起動します。



「初期画面」で[L]キーを押すと、 「機能一覧」が表示されます。

<u>機能一覧</u> 1.受信 (PC→HT) 3.送信(HT→PC) 5. 未検針一覧

上下矢印キーで移動し、「3.送信」が 反転表示されたら、[ENT]を押します。 [C]キーを押すと、「初期画面」に戻りま す。



検針済みデータがない場合は、右図のメッセ ージが表示されます。 「ENT]を押すと「機能一覧」に戻ります。



ホスト側の準備ができたら「はい」を選択しま す。

「いいえ」を選択すると、「機能一覧」に戻り ます。



送信中に[C]キーを押すと、 送信を中断します。

送信(ハンディー>ホスト)	
]
送信完了	
確認	

送信が終了すると、右図のメッセージが 表示されます。 [ENT]を押すと「機能一覧」に戻ります。

5. 未検針一覧

「初期画面」に顧客件数と検針済み件数が表示されますので、 この情報から未検針の有無、件数がわかります。 個々の情報は下記手順で確認できます。



「初期画面」で[L]キーを押すと、 「機能一覧」が表示されます。

機能一覧 1. 受信 (PC→HT) 3. 送信 (HT→PC) 5. 未検針一覧

上下矢印キーで移動し、「5.未検針一覧」 が反転表示されたら、[ENT]を押します。 [C]キーを押すと、「初期画面」に戻りま す。

未	;検	針	_	覧	
AA - H	3B -	CC		99	9
CCnn 1	ΝN	ΝN	ΝN	Ν	Х
CCnn 1	ΝN	ΝN	ΝN	Ν	Х
CCnn]	ΝN	ΝN	ΝN	N	Х
CCnn 1	ΝN	ΝN	ΝN	N	Х

最初 CC にカーソルが止まります。

CC には、最後に検針したフロアの番号が表示されています。

999 には、未検針数が表示され、0の場合には 何も表示されません。

CC=99 に変更した場合には、棟内全部の未検針 が参照できます。

[C]キーを押すと、「機能一覧」に戻ります。 上下矢印キーで一覧をスクロールできます。

AA: 街区番号 BB: 棟番号 CC: 階数 CCnn: 部屋番号 NN....N: 顧客名 X: メーターの種類(冷:冷温水、熱:熱媒水)

6. 担当者コード登録・変更

担当者コードを登録・変更します。



「初期画面」で[L]キーを押すと、 「機能一覧」が表示されます。

	機能一覧
6.	担当者登録・変更
7.	日付/時刻の変更
9.	バックライト
0.	バイブレーション

上下矢印キーで移動し、 「6. 担当者登録・更新」が反転されたら、 [ENT]を押します。 [C]キーを押すと、「初期画面」に戻ります

担当者コー	-ド登録
担当者コード	[9999]

担当者コードを入力し[ENT]を押すと、 担当者名が表示されます。

[C]キーを長押しすると「機能一覧」に戻りま す。



「はい」を選択すると、登録・変更されます。 「いいえ」を選択すると、登録・変更は行われ ず、「機能一覧」に戻ります。

7. 日付・時刻の変更

現在の日付/時刻を設定します。

「初期画面」に表示されている日付/時刻が誤っているときは、ここで修正します。 設定方法は、



上下矢印キーで移動し、 「7.日付・時刻の変更」が反転されたら、 [ENT]を押します。

[C]キーを押すと、「初期画面」に戻ります

 日付/時刻の変更
05年04月28日 15時25分03秒
<u>ENT:決定 C:戻る</u>

年、月、日、時間、分、秒と矢印キーで 移動します。

[ENT]を押すと日付/時刻が変更され [C]を押すと設定は無視され「機能一覧」に 戻ります。

8. バックライト

バックライトの輝度を設定します。 輝度は消灯、暗い、明るいの設定ができます。(初期設定は消灯です) バッテリーまたは電池の消耗等を考慮して設定して下さい。 設定方法は、



上下矢印キーで移動し、 「9. バックライト」が反転されたら、 [ENT]を押します。

[C]キーを押すと、「初期画面」に戻ります

	バックライト
1.	消灯
2.	暗い
3.	明るい

現在設定されている項目が反転表示されます。 上下矢印キーで項目を移動し[ENT]キーを 押すとバックライトの輝度が変更されます。 次に変更するまで輝度は変わりません。

9. バイブレーション

バーコード読み取り時にバイブレーション機能を使用するか否かを設定 設定できます。(初期設定は使用しないです) バッテリーまたは電池の消耗等を考慮して設定して下さい。 設定方法は、



上下矢印キーで移動し、

「0. バイブレーション」が反転されたら、 [ENT]を押します。

[C]キーを押すと、「初期画面」に戻ります



現在設定されている項目が反転表示されます。 上下矢印キーで項目を移動し[ENT]キーを 押すとバイブレーション機能を使用するか 否かを指定できます。 次に変更するまで設定は変わりません。

10. 操作上の注意事項

- (1) ハンディを最初に使用するときには、十分に充電したバッテリーをセットし、 24時間放置して下さい。内蔵バッテリに充電されます。(アクセスから出荷 する場合には、この処置は行っております)
- (2) バッテリーをセットしないで、長時間(2週間)放置しないで下さい。内蔵バッ テリーの電池がなくなり、プログラム/データが消滅します。内蔵バッテリーへ の充電能力がなくなることがあります。この場合は、修理が必要になります。
- (3) プログラムがインストールされている場合、最初に使用するときには、「担当」 コードを登録して下さい。
- (4)(3)に続けて日付、時刻の確認を行い、必要ならば修正して下さい。
- (5) 充電器に長時間セットしたままにしておくと、微少の充電を繰り返し、電池の 寿命を早めます。130時間(カタログ値)もちますから、不要な充電操作を しないほうが良いです。

●機器に添付の説明書も併せてお読み下さい。

